

## Глава 5 Коды ошибок

Код ошибки	Значение
Код ошибки	
Err 01	Отказ модуля питания
Err 02	Перегрузка по току во время ускорения
Err 03	Перегрузка по току во время замедления
Err 04	Перегрузка по току при работе на постоянной скорости
Err 05	Превышение напряжения при ускорении
Err 06	Избыточное давление при замедлении
Err 07	Избыточное давление при работе на постоянной скорости
Err 08	Избыточное давление при отключении
Err 09	Пониженное напряжение во время работы
Err 10	Перегрузка инвертора
Err 11	Перегрузка двигателя
Err 12	Резерв
Err 13	Обрыв выходной фазы
Err 14	Перегрев радиатора
Err 15	Отказ внешнего устройства
Err 16	Сбой связи Rs485
Err 17	Резерв
Err 18	Отказ датчика тока
Err 19	Неисправность процессора
Err 21	Ошибки чтения и записи EEPROM